東芝 映像信号分配器 取扱説明書

形名 JK-SD18

このたびは東芝 映像信号分配器JK-SD18をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

お求めの映像信号分配器を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前に 別冊の「安全上のご注意」およびこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読み になった後は、いつでも手元においてご利用ください。

目 次

1.	概 要	2
2.	特 長	2
3.	仕 様	2
4.	各部の名称と働き	2
5.	接続のしかた	4
6.	使用、設置上のお願い	5
7.	故障かな?と思われたとき	5
8.	保証とサービスについて	5
9	外観図	6

1. 概要

東芝映像信号分配器(JK-SD18)は2系統の映像信号を入力し、各々を4分配する装置です。 また、各々の系統はスルー出力端子を装備し、1系統の映像信号を8分配することも可能です。

2. 特長

- ・2系統の映像信号を各々4分配することが出来ます。
- ・スルー出力端子を使用して1系統の映像信号を8分配することが出来ます。
- ・2系統の映像信号入力を個別に75Ω終端 ON/OFF切換することが出来ます。


3. 仕様

項目	性 様
電源	AC100V ± 10V, 50Hz, 60Hz兼用
映像信号入力	入力数:2(BNC接栓) VBS/VS 1V(p-p)
	終端抵抗 75Ω 入り切りスイッチ有り
映像信号出力	スルー出力 出力数:2(各入力に対応,BNC接栓)
	分配出力 出力数:8(2系統×4出力,BNC接栓)
	VBS/VS_1V(p-p)_ 75Ω 不平衡
周波数特性	0. 1~6MHz ± 1dB
動作周囲温度/湿度	温度:0~40℃ 湿度:90%以下
消費電力	約1.5W
外形寸法	幅:180mm 高さ:44mm 奥行:200mm(突起部は除く)
質量	約1. 4kg
付属品	安全上のご注意:1冊 、取扱説明書:1冊 、保証書:1通

*意匠、仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

4. 各部の名称と働き


前面パネル



① 電源スイッチ

電源を入/切します。電源「入」時にはLEDが点灯します。





- ②, ③ 映像信号入力
- ビデオカメラなどの映像信号を入力します。
- 4. ⑤ スルー出力
- ②および③端子に入力した映像信号のスルー出力端子です。
- ⑥, ⑦ インピーダンス切換スイッチ
- ②および③端子に対応したインピーダンス切換スイッチです。 「入」で75Ω,「切」でハイインピーダンスになります。
- 8,9 映像信号分配出力
- ②および③端子に入力した映像信号をそれぞれ4分配して出力します。

⑩ 信号アース

- 信号用のアースターミナルです。
- ⑪ AC入力コード
- AC100V±10Vの範囲で使用してください。


⑫ ヒューズ

ヒューズホルダーです。


125V O. 2Aのヒューズが入っています。

5. 接続のしかた

(接続例1) 2台のビデオカメラの映像を、各々4台のモニターに接続する場合。



(接続例2) 1台のビデオカメラの映像を、8台のモニターに接続する場合。



使用、設置上のお願い 6.

・ 開梱と点検

開梱したら運搬による機器の破損、および付属品の有無を確認してください。 もしも破損、欠品が発見された場合は、直ちに購入販売店にご連絡ください。

動作電源の確認

本体のAC入力コードをACコンセントに接続する前に、コンセントの電圧がAC100V±1 OVであることを必ず確認してください。

7. 故障かな?と思われたときに

症	確認事項
映像が出ない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか。
	●カメラのレンズキャップをはずしていますか。
	●同軸ケーブルは正しく接続されていますか。
映像が極端に明るい/暗い	●インピーダンス切換スイッチは正しく設定していますか。

保証とサービスについて 8.

●保証書について

保証書は販売店からお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、 保証内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

保証期間:お求め日から1年間です。

●保証期間中に修理を依頼されるとき

この取扱説明書の「故障かな?と思われたとき」をもう一度ご覧いただき、なお異常のあるときは、必 ず電源プラグを抜いてから、お求めの販売店にご連絡ください。

保証書の記載内容により、販売店が修理いたします。

なお、保証期間内でも、有料修理となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

●ご連絡していただきたい内容

●ご住所 ●ご氏名

●電話番号

●製品名

●形名

- ●ご購入日(保証書をご覧ください)
- ●故障内容
- ●異常の状態(できるだけ詳しく)


●保証期間経過後、修理を依頼されるとき

お買い求めの販売店に、まずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望 により有料で修理いたします。

●保証期間内の修理などアフターサービスについて

ご不明な点は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

9. 外観図



単位 : mm

株式会社 東芝

デジタル映像事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号 電話(03)3457-8404 *住所電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。